

# KATE<sup>®</sup> kártyás kaputelefon használata

Tájékoztató lakók részére fémgombos központhoz

## Kaputelefonálás

Írjuk be a hívószámot. A beírás után néhány másodperc múlva a lakásba automatikusan felcsönget a kaputelefon. Ha hibás számot írtunk be ezt a törlés gombbal töröljük ki. Bármely egyéb hiba esetén a TÖRLÉS gombot néhány másodpercig FOLYAMATOSAN tartjuk nyomva.

A felcsengető dallam 30 másodpercig szól. A lakáskészülék felvételét a dallam megszűnte jelzi. Beszélgetés alatt semmit nem kell nyomva tartani. Kapunyitás lakásból a lakáskészülék kulcsjelzésű gombjának rövid idejű megnyomásával történik. A kapunyitást a telefon foglaltsági jelzéséhez hasonló rövid szaggatott sípolás jelzi.

## Kapunyitás kóddal.

A kapukészüléken kulcs nélkül tudjuk nyitni a kaput. Az Ön hívószáma:

TÖRLÉS (Mindig a törlő gombbal kezdünk)

Hívószám (Beírjuk a hívószámot)

Az Ön kódja:

KÓD (Beírjuk a háromjegyű kódot)

TÖRLÉS (Mindig a törlő gombbal fejezzük be)

A számok beírásakor a kijelzőn a beírt szám csak akkor jelenik meg, ha az egy érvényes hívószám. A kapunyitást a lakásban egy rövid dallam jelzi.

## Kapunyitás kulcstartóval

Helyezzük a kulcstartót lapjával a névsor ablak közepe elé. A leolvasást rövid síp jelzi. A nyitást egy rövid dallam és a lakásszám megjelenése jelzi. Érvénytelen kulcstartónál a kijelzés 00 vagy 000.

## Lakáskód és dallam megváltoztatása

Az átprogramozáshoz két személy kell.

FELCSENGETÉS (Felcsöngetünk és megvárjuk, hogy fel is vegyék a kaputelefont.)

CSENGŐ (Lent kétszer megnyomjuk a csengő gombot.)

CSENGŐ

KAPUNYITÁS (Felszólunk, hogy fent nyomják meg a kapunyitó gombot.)

CSENGŐ (Újra megnyomjuk a csengő gombot, sűrű bip jelzi a programozást.)

KÓD 1. számjegye (Lent beírjuk az új kód 3 számjegyét, de a dallam a hangerő és a)

KÓD 2. "-" (jelzés számjegyeit is be kell írni az alábbiak szerint. Ha csak a )

KÓD 3. "-" (dallamot akarjuk változtatni, akkor pedig a régi kódot kell beírni.)

DALLAM "-" (1-9-ig más-más dallam, 0 véletlenszerűen változó dallam)

KAPUNYITÁS (Felszólunk, hogy nyomják meg a kapunyitó gombot.)

CSENGŐ (Megnyomjuk a csengő gombot.)

Ezzel a programozás kész. Célszerű rögtön kipróbálni az új kódot vagy dallamot.

Dallamok: 1. Für Elise

2. Kis éji zene

3. Öröm óda

4. Ejhaj gyöngyvirág

5. Hull a pelyhes...

6. A csitári hegyek alatt

7. Kicsi a hordócska

8. Vége már a szép időknek

9. Háromhangú jelzés

0. A fentiek véletlenszerűen választva.

Budapest, 2016. 07. 01.

Változtatás joga fenntartva.

**REAL-TEAM Bt.**

1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1.

Tel: +36 1 367 4245

[www.katekaputelefon.hu](http://www.katekaputelefon.hu)

[realteambt@gmail.com](mailto:realteambt@gmail.com)

Mobil: +36 70 226 2321