

# KATE<sup>®</sup> RFID kártyás kódzár

**Nyitás kóddal: Törlés, Lakásszám, Kód, Törlés**

**Nyitás kártyával:** A kártyát vagy a kulcstartót lapjával helyezük a billentyűzet elé.

A nyitást a billentyűzet LED zöldre váltása és a beállított zümmer hang jelzi. Érvénytelen kártyát a piros LED kétszeri felvillanása jelzi. Bármely hiba esetén a TÖRLÉS gombot néhány másodpercig folyamatosan tartsuk nyomva, az alaphelyzetbe kerülést egy sípszó jelzi.

## Programozás:

**Ajtónyitás szerelőkóddal:**

**Szerelőkód, Törlés**

Ezt a telepítő használja, a kód átállítható a nyitáshoz, de a programozáshoz csak a eredeti használható.

**RFID kártya érvényesítés:**

**Szerelőkód, 0, 9, Lakásszám, Törlés**

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. A programozási módot a piros LED villogása jelzi. Helyezzük lapjával a kártyát vagy kulcstartót a billentyűzet elé. Rövid síp jelzi a kártya elfogadást. Lakásonként 8 kártya érvényesíthető. Ha a lakáshoz már több kártya nem érvényesíthető ezt két rövid síp jelzi. A következő lakáshoz a CSENGŐ gomb megnyomásával léphetünk át. Az utolsó lakás után tovább lépve vagy bármely más nyomógomb megnyomása után kártya érvényesítés befejeződik.

**RFID kártya törlés:**

**Szerelőkód, 0, 1, Lakásszám, Törlés**

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. A lakáshoz tartozó összes kártyát törli.

**Gyári beállítás visszairás:**

**Szerelőkód, 1, 9, Törlés**

**Ajtónyitó idő állítása:**

**Szerelőkód, 2, x, Törlés**

Idő kiszámítása =  $x * 2 + 1.5$  másodperc

Ahol x lehet 0-9, így az idő 1.5-19.5 másodperc között állítható.

**Kód és RFID nyitás engedélyezve:**

**Szerelőkód, 3, 3, Törlés**

**Kód engedélyezve, RFID nyitás letiltva:**

**Szerelőkód, 3, 2, Törlés**

**Kód letiltva, RFID nyitás engedélyezve:**

**Szerelőkód, 3, 1, Törlés**

**Kód és RFID nyitás letiltva:**

**Szerelőkód, 3, 0, Törlés**

**Zümmer programozása:**

Teljesen néma

**Szerelőkód, 4, 2, Törlés**

Billentyűzéskor és nyitáskor bekapcsol

**Szerelőkód, 4, 1, Törlés**

Csak billentyűzéskor van hang

**Szerelőkód, 4, 0, Törlés**

**Szerelő kód módosítás nyitáshoz:**

**Szerelőkód, 5, k1, k2, k3, k4, k5, k6, Törlés**

Ahol a k1, k2, k3, k4, k5, k6 a szerelőkód számjegyei. A módosított szerelőkód csak az ajtónyitáshoz használható, a programozáshoz mindig az eredeti szerelőkódot kell alkalmazni.

**Lakás kód módosítás:**

**Szerelőkód, 6, lakás, k1, k2, k3, Törlés**

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. Pl.: 1 lakás= 001. A k1,k2,k3 az új lakáskód számjegyei.

A sikeres programozás után a kijelzés után a billentyűzet LED pirosan világítva marad. Ez az első billentyűzésre a normál módra vált.

A KATE<sup>®</sup> digitális kódzár csak leválasztott, biztonsági, olvadó biztosítókkal ellátott transzformátorral üzemeltethető. A szerelést az MSZ 1600 és az MSZ 172 szerint kell elvégezni. A tápfeszültség hibás csatlakoztatása a készülék meghibásodását okozza.

Budapest, 2012. 01. 01.

Változtatás joga fenntartva.

**REAL-TEAM Bt.**

[www.katekaputelefon.hu](http://www.katekaputelefon.hu)

1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1.

[realteambt@gmail.com](mailto:realteambt@gmail.com)

Tel./fax: 367-4245

Mobil: 06 70 226-2321