

KATE[®] digitális kaputelefon

LP2, P2, Fu8 jelű központok programozása

Ajtónyitás: Szerelőkód, Törlés
Gyári kód visszairás: Szerelőkód, 1, 9, Törlés
Ajtónyitó idő állítása: Szerelőkód, 2, x, Törlés
Idő kiszámítása = $x * 2 + 1.5$ másodperc
Ahol x lehet 0-9, így az idő 1.5-19.5 másodperc között állítható.

Kódra nyitás engedélyezés: Szerelőkód, 3, 9, Törlés
Kódra nyitás letiltása: Szerelőkód, 3, 0, Törlés

Kódra nyitáskor van jelzés a lakásban: Szerelőkód, 4, 9, Törlés(Fu8-nál 4,0)
Kódra nyitáskor nincs jelzés a lakásban: Szerelőkód, 4, 0, Törlés(Fu8-nál 4,1)

Szerelő kód módosítás ajtó nyitáshoz: Szerelőkód, 5, k1, k2, k3, Törlés
Szerelőkód, 6, k4, k5, k6, Törlés

Ahol a k1, k2, k3 a szerelőkód első három, a k4, k5, k6 a szerelőkód második három karaktere.

A sikeres programozás után a kijelzés 888 vagy 88 .
Memória hiba esetén a kijelzés 111 vagy 11.
Nincs kijelzés: A szerelő kód nem megfelelő.

A módosított szerelőkód csak az ajtónyitáshoz használható, a programozáshoz mindig az eredeti szerelőkódot kell alkalmazni.

Budapest, 2012. 01. 01.

Változtatás joga fenntartva.

REAL-TEAM Bt.

www.katekaputelefon.hu

1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1.

realteambt@gmail.com

Tel./fax: 367-4245

Mobil: 06 70 226-2321