

KATE[®] digitális kaputelefon

RFID kártyás központok programozása

Ajtónyitás:

Szerelőkód, Törlés

RFID kártya érvényesítés:

Szerelőkód, 0, 9, Lakásszám, Törlés

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. A kijelzőn megjelenik a lakásszám. Kártya vagy kulcstartó közelítés. Rövid síp jelzi a kártya elfogadást, a kijelzőn megjelenik -1, -2 ... formában, hogy hányadik kártyát érvényesítettük az adott lakáshoz. Lakásonként 8 kártya érvényesíthető. Ha a lakáshoz már több kártya nem érvényesíthető a kijelzés:--. A következő lakáshoz a CSENGŐ gomb megnyomásával léphetünk át. Az utolsó lakás után tovább lépve a kijelzés: ==. Az érvényesítés befejeződik bármely más nyomógomb megnyomása után.

RFID kártya törlés:

Szerelőkód, 0, 1, Lakásszám, Törlés

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. A lakáshoz tartozó összes kártyát törli.

Gyári beállítás visszaírás:

Szerelőkód, 1, 9, Törlés

A lakáskódokat nem változtatja meg.

Ajtónyitó idő állítása:

Szerelőkód, 2, x, Törlés

Idő kiszámítása = $x * 2 + 1.5$ másodperc

Ahol x lehet 0-9, így az idő 1.5-19.5 másodperc között állítható.

Kód és RFID nyitás engedélyezve:

Szerelőkód, 3, 3, Törlés

Kód engedélyezve, RFID nyitás letiltva:

Szerelőkód, 3, 2, Törlés

Kód letiltva, RFID nyitás engedélyezve:

Szerelőkód, 3, 1, Törlés

Kód és RFID nyitás letiltva:

Szerelőkód, 3, 0, Törlés

Kód és RFID nyitáskor jelzés a lakásban

kötelező:

Szerelőkód, 4, 2, Törlés

letiltva:

Szerelőkód, 4, 1, Törlés

lakásonként állítható:

Szerelőkód, 4, 0, Törlés

Szerelő kód módosítás:

Szerelőkód, 5, k1, k2, k3, k4, k5, k6, Törlés

Ahol a k1, k2, k3, k4, k5, k6 a szerelőkód számjegyei. A módosított szerelőkód csak az ajtónyitáshoz használható, a programozáshoz mindig az eredeti szerelőkódot kell alkalmazni.

Lakás kód módosítás:

Szerelőkód, 6, lakás, k1, k2, k3, Törlés

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. Pl.: 1 lakás= 001. A k1,k2,k3 az új lakás kód számjegyei.

Felcsengetés módosítás:

Szerelőkód, 7, lakás, zene, hangerő, jelzés, Törlés

Ahol zene: 1-9, hangerő: 0=halk, 1=normál, 2=hangos, kódra nyitás jelzése a lakásban: 0=nincs jelzés, 1=van jelzés

Lakás átirányítás 1:

Szerelőkód, 8, lakás régi, lakás új, Törlés

Lakás átirányítás 2:

Szerelőkód, 9, lakás régi, lakás új, Törlés

A lakás megadásnál elő nullákat is meg kell adni. Átirányításkor a régi lakásszámon csengetünk fel, de az új címre csenget fel. (A felcsengetés a szokott módon történik, elő nulla nem kell.)

A sikeres programozás után a kijelzés 888 vagy 88, memória hiba esetén 111 vagy 11

Nincs kijelzés: A szerelő kód nem megfelelő.

Programozáskor a beírást folyamatosan végezzük. A kijelzőn csak érvényes lakásszám látszik.

Budapest, 2012. 01. 01.

Változtatás joga fenntartva.

REAL-TEAM Bt.

www.katekaputelefon.hu

1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1.

realteambt@gmail.com

Tel./fax: 367-4245

Mobil: 06 70 226-2321